РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С гарантией | Сохраните

Skin Cult

VZUSA



skin-cult.com

Перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего обращения.

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение _____ с. 19
- Меры безопасности _____ с. 19-20
- Перед использованием _____ с. 21
- Во время использования _____ с. 22
- Уход и проверка _____ с. 23

- Названия деталей _____ с. 24-25
- Описание функций _____ с. 26
- Как пользоваться прибором _____ с. 27
- Порядок проведения процедур _____ с. 28
- Процедуры для лица _____ с. 29-30
- Процедуры для тела _____ с. 31-32
- Технические характеристики _____ с. 33
- Гарантийные условия _____ с. 34
- Для заметок _____ с. 53-54
- Гарантийный талон _____ Задняя обложка

skin-cult.com

ВВЕДЕНИЕ

- Благодарим за приобретение Vzusa II.
  Для правильного и безопасного использования внимательно прочитайте это руководство и соблюдайте все меры предосторожности. Передавая прибор другому человеку во временное или постоянное пользование, передайте и руководство.
- В этом руководстве содержится гарантийный талон.
  Проверьте, указаны ли дата покупки и магазин, в котором приобретён прибор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием внимательно прочитайте руководство и всегда пользуйтесь прибором правильно.

Следующие символы помогают предупредить травмы, угрозу жизни и имущественный ущерб. Ниже приведены обозначения и их значения.

⚠ **ОПАСНОСТЬ**	Несоблюдение требований с этим знаком с высокой вероятностью может привести к тяжёлой травме или смерти.
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Несоблюдение требований с этим знаком может привести к тяжёлой травме или смерти.
⚠ **ВНИМАНИЕ**	Несоблюдение требований с этим знаком может привести к травмам, повреждению прибора или имущества. ※ К имуществу относятся дом, предметы быта, домашние животные и питомцы.

- ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

	Этот знак означает запрет. Пояснение размещается внутри рисунка или рядом с ним.
	Этот знак обозначает обязательное требование.
	Этот знак предупреждает об опасности.

skin-cult.com

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание несчастных случаев и недомогания.


Запрещено

■ **Не используйте прибор одновременно со следующими медицинскими электрическими устройствами.**
Сбои в работе медицинского оборудования могут привести к несчастному случаю или недомоганию.
- Имплантируемые устройства, например кардиостимулятор.
- Аппараты жизнеобеспечения, например искусственное сердце.
- Носимые медицинские электрические устройства, например электрокардиограф или инфузионная система.


Запрещено

■ **Следующим лицам запрещено пользоваться прибором.**
- При заболеваниях сердца, нарушениях артериального давления или злокачественных опухолях.
- При лихорадке, инфекционных или острых заболеваниях.
- Проходящим стоматологическое лечение.
- При ослабленном иммунитете или приёме иммунодепрессантов вследствие заболеваний, например СПИДа.
- При гемофилии, нарушениях свёртываемости крови, диабете или невралгии лица.
- При нарушении чувствительности или болевой чувствительности.
- При келоидной болезни, меланозе лица, фоточувствительности или нарушениях пигментации.
- При расширении капилляров вследствие длительной терапии стероидными гормонами или нарушения функции печени.
- При аллергии, атопическом дерматите, кожных заболеваниях, чувствительной или ослабленной коже.
- При эпилептических приступах или недомогании от мигающего света.
- При последствиях травм головы или глаз из-за ДТП.
- После операций на глазах (после LASIK сначала проконсультируйтесь с врачом).
- При беременности, во время менструации или грудного вскармливания.
- Детям и людям, не способным описать свои ощущения словами.
- В состоянии алкогольного опьянения или похмелья.
- При приёме лекарств, вызывающих сонливость.
- При сильной усталости или плохом самочувствии.
- При кожных реакциях, например пятнах или сыпи, на искусственные волокна.
- При воспалительных реакциях кожи на косметические средства в прошлом или настоящем.
- Сразу после химического пилинга в салоне красоты.
- При кожных реакциях после применения косметических приборов.


Запрещено

■ **Не используйте прибор на следующих участках.**
- На участках, не предназначенных для обработки.
- В области сердца, глазных яблок, верхних век, губ и слизистых оболочек, включая полость рта.
- На половых органах, анусе, в области кадыка и ушей.
- На патологических пятнах, родинках и вирусных бородавках.
- На болезненных и воспалённых участках после сильного солнечного ожога.
- На ранах, экземе, псориазе, герпесе, гнойных угрях и прыщах.
- На участках с патологическими изменениями из-за зуда, покраснения или физического раздражения.
- В местах хирургических вмешательств, на половых органах, анусе, в области кадыка и ушей.
- Сразу после удаления волос или бритья.

Если вы наблюдаетесь у врача, проконсультируйтесь с ним перед использованием.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Запрещено

- Не используйте прибор одновременно с другими косметическими аппаратами.
- Используйте прибор только в косметических целях и только в исправном состоянии. Он предназначен для косметического ухода. Не применяйте его в иных целях, например для лечения.
- Не смотрите прямо на светодиоды.
- Не воздействуйте непрерывно на один участок. Это может усугубить повреждение кожи, инфекцию, воспаление, кровотечение или пигментацию.
- Не используйте сыворотки со спиртом: это может вызвать проблемы с кожей.
- Не используйте прибор для животных.
- Не используйте рядом с легковоспламеняющимися веществами: растворителями, бензином, средствами для снятия лака или аэрозолями.
- Используйте только комплектные адаптер и USB-кабель. Не подключайте их к другому оборудованию: это может привести к возгоранию, поражению током или поломке.
- Не повреждайте USB-кабель.
  ※ Не повреждайте, не перегибайте, не тяните и не перекручивайте кабель, не ставьте на него тяжёлые предметы и не зажимайте его. Это может привести к пожару, поражению током или повреждению.
- Не подключайте слишком много устройств через разветвители: это может вызвать перегрев или пожар.


Не использовать во влажных местах

- Не используйте и не храните прибор в ванной или при высокой влажности. Не оставляйте там, где на него могут попасть брызги, например у раковины.


Не мочить

- Не погружайте в воду, не обливайте и не проливайте на прибор воду: это может привести к поражению током, пожару или повреждению.


Не касаться мокрыми руками

- Не прикасайтесь мокрыми руками: это может привести к поражению током или травме.


Отключить от сети

- Подключая или отключая адаптер, держитесь за штекер. Не вставляйте и не вытягивайте адаптер за шнур.
- Не используйте повреждённый адаптер или розетку, в которой вилка держится неплотно.


Обязательно

- Используйте только бытовые розетки.
- До упора вставляйте штекер адаптера и вилку.
- Соблюдайте указания руководства. Их несоблюдение может привести к неисправности.

skin-cult.com

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Отключить от сети

▪ Прекратите использование, выключите прибор и выньте адаптер из розетки в следующих случаях:
- землетрясение или гроза;
- дым, необычный нагрев или деформация корпуса прибора, адаптера или шнура.


Запрещено

▪ Во время работы прибор может немного нагреваться. Это не представляет опасности.
▪ Не допускайте контакта с металлом и электрическими устройствами, например мобильным телефоном или телевизором.


Обязательно

▪ Перед использованием снимите все металлические предметы, очки и контактные линзы.
※ Металлические предметы: серьги для пирсинга, ожерелья, часы и т. п.
▪ При первом использовании и до привыкания выбирайте уровень 1.
▪ Не прижимайте головку слишком сильно и не держите её на одном участке кожи дольше 3 секунд. Это может вызвать проблемы с кожей.
▪ При обработке области вокруг глаз держите глаза закрытыми.
▪ При необычной реакции кожи или организма немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

⚠ ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности при использовании

Перед использованием внимательно прочитайте следующие разделы.

1

■ Проводите интенсивный уход на каждом участке раз в неделю.
▪ В первую и вторую неделю проводите процедуру два раза в неделю. С третьей недели - примерно раз в неделю, в зависимости от состояния кожи.
▪ Чрезмерное воздействие вредно для кожи.
■ Ежедневный уход проводите каждый день или через день.
▪ Ориентируйтесь на состояние своей кожи.

2

▪ Перед процедурой для лица снимите макияж и умойтесь, чтобы удалить косметику и кожный жир. Нанесите специальную косметическую эссенцию или гель.
▪ Процедуры для тела проводите после купания или на чистой коже.

3

■ Состояние кожи зависит от самочувствия.
▪ Учитывайте состояние кожи в день процедуры. При сыпи, покраснении, зуде и других отклонениях прекратите использование и обратитесь к специалисту.

skin-cult.com

УХОД И ПРОВЕРКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не разбирать

▪ Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта обратитесь к продавцу.



Отключить от сети

▪ При очистке корпуса выньте адаптер из розетки. Иначе возможны пожар или несчастный случай.
▪ Когда прибор не используется, выключайте его и отключайте адаптер от розетки. Иначе возможны пожар или повреждение.



Запрещено

▪ Не допускайте попадания пыли на адаптер и вилку.
Это может вызвать пожар, поражение током или повреждение.
▪ Не роняйте прибор и не ударяйте по нему.
▪ При хранении не наматывайте шнур на адаптер.
▪ Храните вдали от детей и не разрешайте им пользоваться прибором.
▪ Не храните прибор в следующих местах:
• под прямым солнцем, при высокой влажности или в пыли;
• при высокой температуре, ниже 0 °C или в машине на жарком солнце;
• рядом с источниками возгорания, под дождём или на ветру;
• рядом с химикатами, выделяющимися газами или сильной вибрацией;
• рядом с отопительными приборами, источниками тепла и магнитных полей.



Обязательно

▪ Очистка
Протрите прибор мягкой тканью, смоченной водой. Жёсткая ткань может повредить прибор или ухудшить его работу.
※ Не используйте щёлочь, спирт, растворители, бензин, средства для снятия лака, чистящие порошки, горячую воду и химикаты.
※ После использования удалите с прибора эссенцию или гель.

ПРОВЕРКА

Если прибор не использовался более 6 месяцев, перед повторным применением проверьте его на неисправности: работу светодиодов, наличие трещин и другие повреждения. Использование неисправного прибора может привести к несчастному случаю.

skin-cult.com

НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Основной блок



Комплектация

▪ Сетевой адаптер ▪ Подставка ▪ Руководство с гарантийным талоном

skin-cult.com


НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Верхняя крышка

- Верхняя крышка корпуса снимается. Снимайте её для считывания NFC-метки и очистки корпуса.

※ Снимая крышку, тяните её вертикально вверх относительно корпуса.

※ Не прикладывайте чрезмерное усилие, чтобы не повредить крышку.



Модель с NFC-меткой


- Чтобы узнать серийный номер, поднесите к прибору устройство с NFC.


Совместимые модели	▪ iOS: iPhone XS/XR и новее	▪ Android: все

※ Для моделей от iPhone 5S/5C до iPhone X требуется совместимое приложение. Найдите «NFC Reader» в App Store.

※ Устройства без NFC не поддерживаются.

※ Перед считыванием снимите верхнюю крышку.





skin-cult.com

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Функции

Кнопка	Режим	Действие
IPR	Режим IPR	Прерывистая подача Ultra Pulse с быстрым чередованием воздействия на кожу. IPR = Interval Pulse Rotation.
LTN	Режим LTN	Одновременная подача ULTRA PULSE и положительных ионов. Воздействие на кожу с помощью электроосмотического потока.
UP	Режим ULTRA PULSE	Одновременная подача импульсов введения, EMS и средне-высокочастотного воздействия.
EMS	Режим EMS	Импульсы, специально предназначенные для воздействия на мышцы.
VR	Режим VIBRATION	Вибрация смягчает ощущение электрической стимуляции.

Светодиоды LED



Загораются зелёные светодиоды.
Это способствует чистому и выразительному виду кожи.

※ Не смотрите прямо на светодиоды.

※ При обработке области вокруг глаз держите глаза закрытыми.

skin-cult.com

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

※ Перед первым использованием снимите защитную прозрачную наклейку с электрода.


1. Откройте крышку разъёма сетевого адаптера на корпусе и подключите адаптер к прибору и розетке.

2. Выбор режима
- Нажмите кнопку IPR для выбора режима IPR.
- Нажмите кнопку LTN для выбора режима LTN.
- Нажмите кнопку UP для выбора режима ULTRA PULSE.
- Нажмите кнопку EMS для выбора режима EMS.

※ Индикатор выбранного режима загорится красным.
※ Начинайте с уровня 1.
※ Звуковой сигнал подаётся каждые 10 секунд.

3. Выбор уровня
- Прибор имеет 4 уровня интенсивности. Для выбора уровня нажимайте кнопку используемого режима.

※ Первую процедуру рекомендуется проводить на уровне 1, затем выбирать комфортную интенсивность.
※ Чтобы снизить уровень, выключите прибор и установите уровень заново.



4. Выбор вибрации
- Нажмите кнопку VR для включения режима VIBRATION.
- Два варианта вибрации переключаются по кругу:

короткая → длинная → ВЫКЛ.
※ Кнопкой VR можно включить только вибрацию.

5. Выключение
- Когда активный режим работает на уровне 4, повторное нажатие его кнопки выключает питание.

※ Режим автоматически останавливается через 10 минут после запуска. За 5 секунд до отключения звучит сигнал.

6. Отсоедините адаптер от корпуса и розетки.
※ После использования закройте крышку разъёма адаптера на корпусе.

skin-cult.com


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

Перед процедурой

1. Снимите украшения, например ожерелья и кольца, а также все металлические предметы.
2. Перед процедурой снимите макияж и умойтесь, удалив с кожи косметику и кожный жир.

Процедуры для тела проводите после купания или на чистой коже.

Во время процедуры



skin-cult.com

- При обработке всего лица не наносите эссенцию сразу на всю поверхность. Разделите лицо на четыре зоны, как показано на рисунке, и наносите средство по мере обработки каждой зоны.

Ежедневный уход

- Режим EMS + режим LTN = всего 10 минут.
  - Рекомендуется сначала провести 5 минут в режиме EMS, затем 5 минут в режиме LTN.

Интенсивный уход раз в неделю

- Режим IPR + режим UP = всего 10 минут.
  - Рекомендуется сначала провести 5 минут в режиме IPR, затем 5 минут в режиме ULTRA PULSE.


После процедуры

1. После процедуры мягко распределите эссенцию и удалите оставшийся на коже гель.
2. Протрите прибор мягкой тканью или салфеткой.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

Режим EMS

- Нанесите косметическую эссенцию на обрабатываемый участок.
- Последовательно прикладывайте головку к коже примерно на 3 секунды, как показано на рисунках.
- Повторите каждый приём 1-5 два-три раза.



※ Схемы процедур приведены для примера.
※ Если кожа подсыхает во время процедуры, добавляйте гель или эссенцию. На сухой коже возможно раздражение и снижение эффективности.
※ Все 6 электродов должны плотно прилегать к коже.
※ Если из-за загрязнений поверхность головки становится шероховатой, протрите её мягкой тканью.
※ Не используйте прибор при плохом самочувствии.
※ Избыточное воздействие перегружает кожу. Не обрабатывайте один и тот же участок несколько раз в день.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте на слизистых, верхних веках, глазных яблоках, ушах и в области кадыка.


ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

Режим LTN ▪ IPR ▪ ULTRA PULSE


- Нанесите косметическую эссенцию на обрабатываемый участок.
- Двигайте прибор медленно и непрерывно. Не задерживайте его на одном месте дольше 3 секунд.
- Повторите каждый приём 1-3 два-три раза.



Ведите прибор по контуру лица из-под подбородка к области за ухом, затем от околоушной области к плечу.



Ведите прибор от края подбородка по контуру лица к виску, затем от крыла носа по щеке к виску. В завершение двигайтесь от внутреннего уголка глаза под глазом к виску.



Двигайтесь снизу вверх, приподнимая брови в направлении линии роста волос.

※ Схемы процедур приведены для примера.
※ Если кожа подсыхает во время процедуры, добавляйте гель или эссенцию. На сухой коже возможно раздражение и снижение эффективности.
※ Все 6 электродов должны плотно прилегать к коже.
※ Если из-за загрязнений поверхность головки становится шероховатой, протрите её мягкой тканью.
※ Не используйте прибор при плохом самочувствии.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не используйте на слизистых, верхних веках, глазных яблоках, ушах и в области кадыка.

skin-cult.com

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Верхняя часть рук


▪ Интенсивный уход: по 15 минут на руку ▪ Ежедневный уход: по 15 минут на руку



1. Выполните 2-3 круга небольшими круговыми движениями вокруг основания руки.
2. Ведите прибор прямо вдоль плеча от области над локтем к основанию руки.

Талия

▪ Интенсивный уход: 15 минут ▪ Ежедневный уход: 15 минут



1. Небольшими круговыми движениями один раз обойдите пупок.
2. Небольшими круговыми движениями ведите прибор от боковой поверхности талии к паховым лимфоузлам, следуя изгибу талии.
3. Ведите прибор по прямой сверху вниз.

Ягодицы

▪ Интенсивный уход: 15 минут ▪ Ежедневный уход: 15 минут




1. Небольшими круговыми движениями двигайтесь от ягодичной складки к области ниже талии.
2. Выполняйте зигзагообразные движения вдоль границы ягодиц и бёдер.
3. Ведите прибор по прямой от ягодичной складки к области ниже талии.

skin-cult.com

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Бёдра: спереди и сзади

▪ Интенсивный уход: по 15 минут ▪ Ежедневный уход: по 15 минут




1. Небольшими круговыми движениями поперёк бедра ведите прибор от области над коленом (подколенной ямки) к основанию бедра (ягодичной складке).
2. Небольшими круговыми движениями вдоль бедра двигайтесь от области над коленом (подколенной ямки) к основанию бедра (ягодичной складке).
3. Ведите прибор по прямой от области над коленом (подколенной ямки) к основанию бедра (ягодичной складке).

※ Повторяйте одинаково на передней и задней стороне ног.

Икры

▪ Интенсивный уход: по 15 минут на икру ▪ Ежедневный уход: по 15 минут на икру



1. Небольшими круговыми движениями двигайтесь от щиколотки к подколенной ямке.
2. Поперечными круговыми движениями ведите прибор от щиколотки к подколенной ямке.
3. Ведите прибор по прямой от щиколотки к подколенной ямке.

skin-cult.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название изделия	VZUSA II
Параметры сетевого адаптера	Вход: 100-240 В ~ 50/60 Гц Выход: 12 В ⎓ 3 А
Питание основного блока	Вход: 12 В ⎓ 2 А
Потребляемая мощность	Не более 18 Вт
Размеры	Основной блок (В × Ш × Г): около 214 × 64 × 63,5 мм
Масса	Основной блок: около 182 г

skin-cult.com

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

■ Гарантия предусматривает бесплатный ремонт при соблюдении следующих условий. Если прибор вышел из строя в течение гарантийного срока со дня покупки, обратитесь в магазин или наш центр обслуживания, предоставив копию гарантийного талона.

※Гарантия недействительна, если в талоне не указаны серийный номер, дата покупки, название продавца, имя покупателя, адрес и телефон. Заранее убедитесь, что все обязательные сведения заполнены.

※Гарантия не распространяется на принадлежности: сетевой адаптер, подставку и руководство с гарантийным талоном.

※Если наклейки с серийным номером на корпусе и гарантийном талоне удалены, прибор не подлежит гарантийному обслуживанию.

■ В следующих случаях ремонт оплачивается даже в течение гарантийного срока.

A. Удалена наклейка с серийным номером на гарантийном талоне.
B. В талоне не указаны серийный номер, дата покупки, название продавца, имя покупателя, адрес или телефон.
C. Неисправность или повреждение из-за неправильного обращения при перевозке или перемещении пользователем, например падения или погружения в воду.
D. Неисправность или повреждение из-за пожара, стихийного бедствия или отклонения напряжения.
E. Повреждение вызвано другими подключёнными устройствами.
F. Повреждение из-за использования адаптера, отличного от комплектного специализированного адаптера.
G. Ремонт, настройка или модификация выполнены кем-либо, кроме нашей компании.
H. Гарантийный талон не предоставлен.

■ Гарантийный талон действителен только в Японии.

※При покупке за рубежом гарантия распространяется на прибор только в том случае, если у магазина есть сертификат официального дистрибьютора, выданный производителем.

■ Стоимость доставки

a. В течение гарантийного срока компания оплачивает доставку в обе стороны. Условие действует только в Японии.
b. По окончании гарантийного срока доставку в обе стороны оплачивает покупатель.

■ Гарантийный талон повторно не выдаётся. Храните его бережно.

skin-cult.com

Телефон: +7 (903) 225-31-26